

Verlog - Signatureinheit - Inbetriebnahme

Schritt 1:

Kartenleser und die RK Chip Karte aus der Verpackung entnehmen



Schritt 2:

Kartenleser an den PC/Laptop anschließen. Dazu verwenden Sie USB-Anschluss an Ihrem PC/Laptop.

Anmerkung:

Der USB-Anschluss soll für den Registrierkassen-Kartenleser reserviert sein. Der Registrierkassen-Kartenleser sollte immer angeschlossen bleiben.



Schritt 3:

RK Chipkarte mit dem Chip nach oben in den Kartenleser einführen.

Anmerkung:

Nach dem die Chipkarte in den Kartenleser eingeführt wurde, wird der Treiber automatisch installiert.

Während die Chipkarte im Kartenleser ist, leuchtet die Led (dauerhaft) am Kartenleser.

Wenn die Led blinkt, dann versuchen Sie die Karte herauszunehmen und erneut einzuführen.

